

Bowflag® Premium - Moon

Aufbauanleitung

- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit.

| Größe | Stangen-segmente | Y-Element |
|-------|------------------|-----------|
| XL | 7 | 1 |
| L | 6 | 1 |

- Die Stangensegmente für den rechten und den linken Hohlraum der Bespannung sind nicht gleich groß, nur jeweils passende Segmente können zusammengesteckt werden.
- Legen Sie die Stangensegmente jeder Größe hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.
- Stangensegmente für jede Seite zusammenstecken
- Jeweils unteres Ende mit dem Y-Element verbinden

- Zur Befestigung der Bespannung, den Hohlraum auf jeder Seite von der Stangenspitze beginnend auf die Stange schieben.
- **Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in die verstärkten Enden der Hohlsäume eingeführt werden!** (Um Faltenbildung zu vermeiden, bitte Bespannung nicht zu weit nach unten ziehen. Ggf. Bowflag® rütteln, damit Bespannung ihre optimale Form annimmt.)
- Komplettieren Sie das Bowflag® mit einer der gelieferten Bodenhalterungen.

Pflege- und Reinigungshinweise

Bowflag®-Bespannungen aus Markenpolyester können in jeder Hauswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei 60°C gewaschen werden.

Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenmaterials verursachen können, zu entfernen.

Zum Trocknen werden die Bowflag®-Bespannungen tropfnass aufgehängt oder an der Stange befestigt.

Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden, da sonst keine Garantie für die Farbestabilität gegeben werden kann.

Construction

- Examine the scope of delivery to make sure all pieces are included and are not damaged.

| Size | Pole Segments | Y-Connector |
|------|---------------|-------------|
| XL | 7 | 1 |
| L | 6 | 1 |

- The pole segments for the left and right sleeve are not of equal size. Just appropriate pole segments can be connected.
- Lay all pole segments for both sides' sleeves on the ground, ordered by pole diameter. Start with the largest diameter.
- Connect all pole segments for each side.
- Connect the lower end of both poles to the Y-Connector.
- Mount the flag to pole by inserting both pole tips into the sleeves of the flag and pull the flag down the poles.
- **Note: Be certain that both pole tips are fully inserted into the strengthened end of the sleeves.** (To avoid folding, do not pull the flag down too much. Hit the Bowflag® with its Y-Connector several times slightly on the ground to assume its optimal shape.)
- Complete the Bowflag® with the supplied base.

Washing, drying, ironing

Our flags are made from branded polyester and can be washed in all household washing machines at 140°F (60°C) with the addition of washing detergent.

Before washing it is advisable to remove all items that could cause damage.

After washing, the flag should be rinsed thoroughly. For drying, the washed sails are best hung wet or hoisted on the pole.

The ironing and steaming of the flag for outdoor use is not necessary.

Do not dry clean your Bowflag®.