

Aufbauanleitung

X-Display Economy



Assembly Instructions

X-Display Economy



Notice de montage

X-Display Economy




Lieferumfang

- Werbedruck
- 5 Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, verbunden durch einen Kunststoffhalter
- Beutel mit Ziehschleife



Scope of delivery

- advertising print
- 5 fibreglass reinforced plastic rods, joined with a plastic connecting piece
- transport bag



Kit de livraison

- kakémono
- 5 tubes en matière plastique renforcée de fibres de verre, reliés par un cadre support en plastique
- sac de transport



Aufbau

- 1 Kunststoffstangen auseinanderklappen
- 2 Druckteilerkante: geöste Ecken in die Haken an den Enden der beiden oberen Kunststoffstangen einhängen
- 3 Druckteilerkante: geöste Ecken mittels leichter Zugkraft in die Haken an den Enden der beiden unteren Kunststoffstangen einhängen
- 4 Display aufstellen, dabei die mittlere Stange nach hinten klappen und gewünschte Neigung des Displays einstellen
- 5 Standsicherheit des Displays überprüfen, ggf. nachjustieren

Achtung: Nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Assembly

- 1 Fold the plastic rods apart
- 2 Top edge of the print: attach the eyeleted corners of the print to the hooks at the upper rod ends
- 3 Bottom edge of the print: under slight pull, attach the eyeleted corners of the print to the hooks at the lower rod ends
- 4 Set the display up, tilt the centred leg backwards to adjust the inclination of the display
- 5 Check the stability of the display, readjust the leg if necessary

Caution! Suitable for indoor use only.

Montage

- 1 Déplier les tubes
- 2 Bord supérieur du kakémono: poser le kakémono en passant les œillets de celui-ci dans les crochets au bout de les deux tubes supérieurs
- 3 Bord inférieur du kakémono: poser le kakémono en passant les œillets de celui-ci dans les crochets au bout de les deux tubes inférieurs, tout en tirant légèrement
- 4 Placer le support du kakémono, rabattre le tube inclinable en arrière pour régler l'angle d'inclinaison souhaité

- 5 Contrôler la stabilité du support, améliorer la stabilité en déplaçant le tube inclinable si nécessaire

Mise en garde! Convient pour une utilisation en intérieur uniquement.