



Counter Air Select


Counter Air Select

LIEFERUMFANG

- a) 2 MDF-Platten
 - b) Druckteil
 - c) aufblasbarer Kern aus transparenter Folie, inkl. Repair-Set
- Optional:** Elektrische Luftpumpe zur Erstbefüllung, 220V/400W

SCOPE OF DELIVERY

- a) 2 MDF-plates
 - b) Printing Part
 - c) Inflatable core of transparent foil, incl. repair-set
- optional:** electric air pump for first fill, 220V/400W



a)



b)



c)

AUFBAU

- 1 Legen Sie den aufblasbaren Kern ausgebreitet auf den Boden und öffnen Sie den durchsichtigen Deckel des Ventils.
- 2 Stecken Sie die optional erhältliche Luftpumpe an und schalten Sie diese ein. Lassen Sie nur etwa 70 % der benötigten Luft ein. Schalten Sie die Pumpe wieder ab und schließen Sie das Ventil. (Nur schließen, nicht eindrücken)
- 3 Legen Sie die obere Platte (ohne Loch) mit der Unterseite nach oben auf den Boden. Verbinden Sie nun das Druckteil und die MDF-Platte mit Hilfe des Reißverschlusses. Schließen Sie dabei den Reißverschluss komplett.
- 4 Führen Sie den Kern mit dem Ventil nach oben in das Druckteil ein.
- 5 Legen Sie nun die untere Platte (mit Loch) oben auf. Verbinden Sie das Druckteil und die MDF-Platte mit dem Reißverschluss. Achten Sie darauf, das Druckteil nicht zu verdrehen.
- 6 Öffnen Sie erneut das Ventil und stecken Sie anschließend die Luftpumpe an. Lassen Sie weitere Luft ein.
Hinweis: Führen Sie nicht zu viel Luft zu, um ein eventuelles Platzen zu verhindern.
- 7 Schließen Sie das Ventil und drücken Sie es vollständig ein.
- 8 Drehen Sie den Counter nun für die Nutzung um.

Hinweis: Zum Ablassen der Luft öffnen Sie den schwarzen Teil des Ventils.

ASSEMBLING

- 1 Spread the inflatable core on the floor and open the transparent cover of the valve.
- 2 Plug in the optional air pump and switch it on. Leave in only 70% of the required air. Turn off the pump and close the valve. (Just close it, do not push it in)
- 3 Put the top plate (without a hole) with the bottom side up on the floor. Now connect the printing part and the MDF-plate with the zipper. Close the zipper completely.
- 4 Insert the core with the valve upwards into the printing part.
- 5 Now put the lower plate (with a hole) on top. Connect the printing part and the MDF-plate with the zipper. Pay attention that the printing part is not twisted.
- 6 Open the valve again and plug in the air pump. Leave in more air.
Hint: Do not inflate too much to prevent it from bursting.
- 7 Close the valve and push it in completely.
- 8 Now, turn the Counter for use.

Hint: To drain the air, open the black part of the valve.

Gebrauchshinweise - Instructions for use

Druckteile sollten niemals über den Boden geschliffen werden sowie ordentlich gefaltet sein. Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Druckteil trocken ist, gefaltet und an einem sauberen, trockenen Platz verstaut wird. Wir empfehlen die Lagerung des Druckteils ohne Hardware. Zum Lagern muss die Luft vollständig abgelassen werden. Promotion Counter Air ist kein Spielzeug, sondern eine Werbemöglichkeit für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen und achten Sie auf die Wetter- und Windgegebenheiten beim Aufstellen. Für den Einsatz bei Windböen oder stärkerem Wind ist der Promotion Counter Air nicht geeignet.

Alle Gewährleistungsansprüche werden unwirksam, wenn das System mit einem fremdproduzierten Druckteil genutzt wird.

Prints should never be dragged along the ground or stored without being properly folded and free from moisture. Make sure print is completely dried from any weather, and fold and store in a clean, dry place. We don't recommend storing print on frame. Promotion Counter Air is no toy but an advertising opportunity for short to medium term use. Do not leave it unattended and please pay attention to weather- and wind conditions when setting up. The Promotion Counter Air is not suitable for the use in gusts of wind or strong wind.

All warranties will be void if hardware is used with any print not produced by us.



Halten Sie spitze Gegenstände wie Messer, Nadeln, scharfe Plastikteile oder Ähnliches fern. Achten Sie auf saubere Untergründe.

Keep sharp objects such as knives, needles, sharp plastic parts or something similar. Pay attention to clean surfaces.



Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet und auch kein Wasserspielzeug. This product is not suitable for use in water and also no water toy.



Dieses Produkt ist für Temperaturen von -10°C bis + 40°C zulässig. This product is allowable for temperatures from -10°C to +40°C.



Nutzen Sie dieses Produkt nicht bei Wind, Sturm oder Gewitter. Do not use this product in wind, storm or thunderstorms.



Halten Sie das Produkt fern von Feuer und heißen Gegenständen. Grillen Sie nicht in unmittelbarer Nähe und achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zu Objekten (bspw. Lichtquellen oder Glas), welche heiß werden könnten. Keep the product away from fire and hot objects. Do not grill close proximity and take care of a safe distance to objects (such as light sources or glass) that could become hot.



Nutzen Sie zum Reinigen keine Chemikalien. Do not use any chemicals to clean.



Achten Sie bei der Nutzung in der Sonne darauf, dass sich die Luft im Inneren ausdehnt. Lassen Sie in diesem Fall niemals 100% der benötigten Luft ein. Auch größere Temperaturunterschiede von kalt zu warm stärken diesen Effekt, lassen Sie gegebenenfalls noch etwas Luft ab. When using in the sun, pay attention that the air inside expands. Never fill in 100% of the needed air to take this into account. Even larger differences in temperatures from cold to warm strengthen this effect, if necessary let off some air.