






## Roll Up Select, doppelseitig Breite 120 cm/ Breite 150 cm

## Roll Up Select, double-sided width 120 cm/ width 150 cm



**ACHTUNG:** Klemmleiste nicht mit einrollen.  
**ATTENTION:** Do not roll in the clamping strip.

### ACHTUNG!

Obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt werden und muss sich stets außerhalb des Gehäuses befinden (s. Bild unten)!  
Druckteil immer langsam einrollen!

### ATTENTION!

Do not roll the clamping rail into the base unit, leave it at the outside of the case (see picture below)!  
Let the print roll in slowly!



### AUFSTELLEN

- 1 3-teilige Stützstange aus der Transporttasche entnehmen und die einzelnen Stangensegmente ineinanderstecken
- 2 zusammengesteckte Stützstangen im Schaft am Gehäuse platzieren
- 3 Druckteil aus dem Gehäuse ziehen
- 4 Klemmleisten der Druckteile links und rechts in die Stützstangen einhaken

### SETTING UP THE IMAGE

- 1 Take the 3-part rods out of the carrying bag and join the three parts
- 2 Assemble the rods and insert it into the hole of the base unit
- 3 Pull out the prints of the base unit
- 4 Hook up the rods to the left and right side of the clamping rail

### MOTIVWECHSEL

- 5 Seitenkappen vom Gehäuse entfernen
- 6 Fixierschlüssel aus der linken (für vorderes Druckteil) und rechten Seitenkappe (für hinteres Druckteil) entnehmen
- 7 Druckteil komplett von der Aufrollspule abrollen
- 8 Fixierschlüssel an der Gehäuseseite einstecken, um Aufrollspule zu fixieren
- 9 Druckteil von der Fixierzunge abtrennen
- 10 Endkappen von der oberen Klemmleiste abziehen, Klemmleiste öffnen und das Druckteil entfernen
- 11 neues Druckteil bis zum Anschlag in die Klemmleiste einlegen und diese schließen, Faltenbildung ist zu vermeiden  
**Achtung:** Vorderseite des Druckteils und der Klemmleiste müssen in dieselbe Richtung zeigen
- 12 Endkappen wieder auf Klemmleiste stecken
- 13 Klebeband auf der Fixierzunge durch neues ersetzen und Druckteil daran befestigen  
**Achtung:** Vorderseite des Druckteils muss nach oben zeigen
- 14 Druckteil festhalten und den Fixierschlüssel an der Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen
- 15 Druckteil langsam aufrollen lassen (Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person wird empfohlen)
- 16 anschließend Punkte 7-15 wiederholen
- 17 Fixierschlüssel wieder in der Halterung an der Innenseite der rechten bzw. linken Seitenkappe deponieren
- 18 Seitenkappen wieder am Gehäuse aufstecken

### PRINT CHANGE

- 5 Detach the chrome end caps from the base unit
- 6 Take the locking pin out of the left (for the front print) and right end cap (for the rear print)
- 7 Pull out the print entirely
- 8 Insert the locking pin into the side of the base unit to secure the print from rolling back
- 9 Pull the print off the fixing tongue
- 10 Detach the end caps and open the clamping rail at the top edge of the print to remove it
- 11 Insert the top edge of the new print as far as it goes into the clamping rail and lock the clip, please make sure to avoid wrinkling  
**Attention:** Make sure that the front of the print faces in the same direction as the front of the clamping rail
- 12 Reattach the plastic end caps onto the clamping rail
- 13 Replace the double-sided adhesive tape at the top edge of the fixing tongue if necessary and press the bottom of the new print on it  
**Attention:** The front of the print has to face up
- 14 Hold the print and remove the locking pin carefully from the base
- 15 Allow the print to roll in slowly (we advise a second person to hold the base unit)
- 16 Repeat steps 7-15
- 17 Hook the locking pins into the brackets inside the left and right end cap
- 18 Reattach lateral chrome end caps to the base unit again

**Hinweis:** Roll Up lässt sich durch Verstellen der Fußschrauben am Gehäuseboden zusätzlich waagrecht ausrichten.

**Please note:** The roll up display can be levelled out by adjusting the two foot screws at the lower side of the base unit.

**Achtung:** Nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

**Caution!** Suitable for indoor use only.