

Roll Up Select, Breite 80 cm Roll Up Select, Breite 100 cm


Roll Up Select, width 80 cm Roll Up Select, width 100 cm

ACHTUNG!

Obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt werden und muss sich stets außerhalb des Gehäuses befinden (s. Bild unten)! Druckteil immer langsam einrollen!

ATTENTION!

Do not roll the clamping rail into the base unit, leave it at the outside of the case (see picture below)! Let the print roll in slowly!



AUFSTELLEN

- 1 Klappen des Displaygehäuses öffnen, Teleskopstange entnehmen und Klappen sofort wieder schließen bis sie hörbar einrasten
- 2 zusammengesteckte Teleskopstange im Schaft am Gehäuse platzieren
- 3 Druckteil aus dem Gehäuse ziehen
- 4 oberen Teil der Teleskopstange herausdrehen, gewünschte Höhe durch Gegen-drehbewegung der Stangenteile fixieren
- 5 Klemmleiste des Druckteiles mittig in die Teleskopstange einhaken

SETTING UP THE IMAGE

- 1 Open the two flaps of the base unit, take out the telescopic rod and close the flaps immediately until it audibly engages
- 2 Assemble the telescopic rod and place it into the socket at the base unit
- 3 Pull the print out of the base unit
- 4 Pull the upper part out of the telescopic rod to adjust the height to a suitable level, fix the position by a counter rotation of the rod parts
- 5 Hook up the clamping rail to the telescopic rod in a central position

MOTIVWECHSEL

- 6 Klappen des Displaygehäuses öffnen und Seitenkappen abschrauben
- 7 Fixierschlüssel aus der rechten Seitenkappe entnehmen
- 8 Druckteil komplett von der Aufrollspule abrollen
- 9 Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken, um Aufrollspule zu fixieren
- 10 Klemmleiste der Aufrollspule öffnen und das Druckteil herausziehen
- 11 Endkappen von der oberen Klemmleiste abziehen, Klemmleiste öffnen und das Druckteil entfernen
- 12 neues Druckteil bis zum Anschlag in die Klemmleiste einlegen und diese schließen, Faltenbildung ist zu vermeiden
Achtung: Vorderseite des Druckteils und der Klemmleiste müssen in dieselbe Richtung zeigen.
- 13 Endkappen wieder auf Klemmleiste stecken
- 14 Klemmleiste der Aufrollspule öffnen, das Druckteil einlegen und Klemmleiste fest schließen
Achtung: Rückseite des Druckteils muss nach oben zeigen.
- 15 Klappen des Displaygehäuses schließen
- 16 Druckteil festhalten und Fixierschlüssel an der Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen
- 17 Druckteil langsam aufrollen lassen (Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person ist zu empfehlen)
- 18 Fixierschlüssel in der Halterung an der Innenseite der rechten Gehäusekappe deponieren
- 19 untere Gehäuseklappe öffnen und Seitenkappen von innen an das Gehäuse schrauben
- 20 untere Gehäuseklappe schließen

PRINT CHANGE

- 6 Open the flaps of the base unit and remove the end caps
- 7 Take the locking pin out of the right end cap at the base unit
- 8 Pull out the print entirely
- 9 Insert the locking pin into the right side of the base unit to secure the print from rolling back
- 10 Open the roller's clip to remove the print
- 11 Detach the end caps and open the clamping rail at the upper end of the print to remove it
- 12 Insert the top edge of the print as far as possible into the clamping rail and lock the clip, please make sure to avoid the wrinkling
Note: Make sure that the front of the print faces in the same direction as the front of the clamping rail.
- 13 Reattach the plastic end caps
- 14 Open the roller's clip and slide the bottom edge of the print as far as possible into the slot at the back side of the clip and close it firmly
Note: Make sure that the back of the print faces upwards.
- 15 Close the cover flaps
- 16 Hold the print and remove the locking pin carefully from the base
- 17 Allow the print to roll in slowly (we advise a second person to hold the base unit)
- 18 Hook the locking pin into the brackets inside the right end cap of the base unit
- 19 Open the lower cover flap, reattach the chrome end caps and screw in the knurled thumb screws to secure the end caps
- 20 Close the cover flap

Hinweis: Roll Up lässt sich durch Verstellen der Fußschrauben am Gehäuseboden zusätzlich waagrecht ausrichten.

Please note: The roll up display can be levelled out by adjusting the two foot screws at the lower side of the base unit.

Beim Nachlassen der Spannung Druckteil nachjustieren. Dazu wie in Punkt 9 dargestellt, den Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken. Gewünschte Spannung durch Drehen des Verstellrades an der linken Gehäusesseite einstellen. Das Druckteil ausrollen und Spannung prüfen (Punkt 16+17 der Aufbauanleitung beachten), ggf. nachspannen.

If print fails to fully roll in the case, locate the tension wheel on the left side of base. Insert locking pin in the hole on the right side of the base as shown in step 9. Turn tension wheel clockwise until required tension is reached. Test the tension by pulling print out and seeing if print rolls back (see instruction steps 16+17).



ACHTUNG: Klemmleiste nicht mit einrollen.
ATTENTION: Do not roll in the clamping strip.